



## 在 CAM 350 V6 中进行负片输出

CAM350 V6 是一款功能强大且是 Windows 界面的底片处理软件,本章将介绍在 CAM350 V6 中如何进行底片负片的输出, 请大家指教。

1. 输入底片文件, [如图 1]



2. 进行转负片处理, 方法: Tables->Composites...



3. 在如图对话框中:

按 Add 增加一个 Composites Name

Bkg 为设置屏幕背影的极性 (正、负)

Dark 为负片属性 (即阴片)

Clear 为正片属性（即阳片）

最后设置好后，按“Redraw”进行屏幕刷新，“OK”后退出即可



4. 结果如图，打印输出即可。

